

Управление оболочкой **winoscill** может осуществляться (кроме мыши) кнопками клавиатуры ПК: [команды, установленные по умолчанию](#)

У каждой операции, которую можно произвести клавиатурой, есть свой код - см. [таблицы](#). В этой же таблице приведены коды кнопок клавиатуры ПК. Если раскладка по умолчанию не устраивает, или необходимо назначить действия на дополнительные кнопки, начиная с [сери 1.4.1 ПО](#) [вер](#)

введена возможность произвольно сопоставить кнопки с операциями оболочки. Делается это файлом

keys.ini

, который необходимо расположить в папке с файлом

oscill.exe

. Содержимое файла читается при старте

oscill.exe

Формат файла **keys.ini** - текстовый, в каждой строке по одному назначению: код кнопки, пробел, код операции. Код кнопки - десятичное число, перед ним может быть символ "A"(кнопка нажимается с Alt), "C" (кнопка нажимается с Ctrl) или "S"(кнопка нажимается с Shift). Код операции - десятичное число из [таблицы](#)

[ы](#)

Пример назначения кнопок выносной (USB) цифровой клавиатуры:



включение раскладки

полярность синхронизации

режим оцифровки

выше уровень синхронизации

развертка быстрее

смещение выше

чувствительность выше

ниже уровень синхронизации

меньше предвыборок

режим памяти цифр.с

буфере предвыборок

однократный старт

развертка медленнее

смещение ниже

чувствительность ниже

переключение активно

открытый / закрытый вход

однократно / непрерывно

[Скачать keys.ini](#) для этой раскладки.

Примечание: Если используется более одного **oscill**, вторая (и последующие) оболочки будут при старте обращаться к файлам

keysX.ini

, где X - номер оболочки по очереди запуска. По этому номеру оболочка привязана к конкретному осциллографу.