Acer: N30, N50, N300, N310, N311, N320, N321

Asus: MyPal A730, A730w, A636

Archos: AV500 AV500E AV530 AV560 AV58, AV700 AV740 AV7100 AV700TV

Casio: E-200

Eten Glofish: M500, M600, M600+

Fujitsu-Siemens LOOX: 710/718/720, N500/N520/N560, C550, T810, T830

HP: iPAQ 210, 214

HTC: Advantage X7500

O2 XDA: Flame

Rover PC: C6, Q7, P7, P5+

Sharp Zaurus: SL6000, SL-C3100

Socket Mobile: SoMo 650

Toshiba: E350, E800/805, G900

Номера контактов разъёма

модель	GND	D-	D+
Casio E-200	1	3	2
Asus MyPal A620	1,7,26	11	12
Asus A730, A730W	1,6,10,21	20	22
Toshiba e800/805	4	6	7
Toshiba e310/330/335/350/740/750/755		6	8
Fujitsu	LOOX N560	1,6,10,21	25
Acer N30/N35/N310/N311/N50	1/N50	15	16

HP Ipaq 210	8	7	6
Toshiba TG01	micro-USB		

Также, USB-хост со стандартным USB-AF разъемом присутствует в нетбуках и планшетах (tablet) на Windows CE.