

A - включить режим усреднения (Average mode)

H - включить режим высокого разрешения (HiRes mode)

P - включить пиковый режим (Peak mode)

D - открытый/закрытый вход

G - заземлить вход

E - включить/выключить режим памяти (DPO)

I - переключить на следующий метод интерполяции

PgUp - повысить чувствительность канала (уменьшить В/дел)

PgDn - понизить чувствительность канала (увеличить В/дел)

? **Up** - сместить осциллограмму вверх (аппаратный offset)

? **Down** - сместить осциллограмму вниз (аппаратный offset)

F \square H - включить/отключить ФНЧ 3МГц

F \square L - включить/отключить ФНЧ 3кГц (работает только при 20....200мВ/дел)

V - показывать осциллограмму векторами

L - показывать осциллограмму точками

< - опустить уровень синхронизации

> - поднять уровень синхронизации

Примечание: кнопку ? перед стрелками курсора достаточно нажать один раз, чтобы убрать фокус с других элементов управления