**Q** - оставить только экран осциллографа / показать все панели осциллографа / показать нижнюю панель / показать правую панель

**W** - количество клеток по горизонтали на экране осциллографа

**Z** - изменить размер (масштаб) экрана осциллографа  -зависит от максимального разрешения экрана ПК

**X** - показать / убрать линии синхронизации (уровень и момент времени)

**0** - показать / убрать линию нулевого уровня

**S** - переместить панель развертки снизу - влево (удобно для широкоформатных мониторов)