предназначен для подключения **oscill** (с головкой CP50) к источникам сигнала, в частности - с использованием зажимов типа "крокодил".

3$ (нет)