Рабочая область (экран) осциллографа находится на панели осциллографа.



1. Значение развертки (врем я/деление) .
2. Состояние осциллографа
3. Режим оцифровки в канале
4. Метод интерполяции/децимации
5. Чувствительность канала
6. Осциллограмма
7. Сетка экрана
8. Метка напряжения
9. Индикатор нулевого времени (момент синхронизации)
10. Уровень синхронизации
11. Метка времени
12. Линия нулевого уровня
13. левая граница выбранного участка осциллограммы
14. правая граница выбранного участка осциллограммы

все элементы панели осциллографа

Примечания:

Настройка экрана осуществляется через меню Display .

Настройка вида осциллограммы на экране - меню CH1 .